


取扱説明書

UV除菌ケース

品番:hly02



MODERN DECO

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠に
ありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を
最後までお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用
ください。お読みになった後は、いつでも取り出せる
場所に大切に保管してください。

十分な検査はしておりますが、万一不良などがございましたらまでご連絡ください。

モダンデコ カスタマーセンター  ナビ
ダイヤル 0570-039-777

目次

安全上のご注意	3.4
各部の名称	5
使用方法	6
お手入れについて	7
仕様	7
保証書	8

安全上のご注意

天災などの不可避の災害、改造等本来の使用を逸脱した使用、お客様の不注意によって生じた故障や事故に関しましては弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品は一般家庭用です

本商品は一般家庭に限って開発された商品です。一般家庭での目的用途以外の使用や業務用としての使用はおやめください。誤った使用、目的用途以外の使用は保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される可能性を示します。



警告

- 本製品は一般家庭用です。業務用に使用しないでください。
- 本製品は医療機器ではありません。
- 高温や高湿、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 火気のそばや暖房器具等の温度の高くなるもののそばに置かないでください。火災の原因となります。
- 小さなお子様やご自身で操作できない方の使用は危険です。必ず操作できる方が付き添いご使用ください。
- 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。

UVCについての警告



- 目の痛みや視力障害の原因となりますので、絶対にUVCライトの光を直視しないでください。反射光も目に入らないようにしてください。
- 本製品は動作中、本体の中で、UVCライトが点灯します。動作中、絶対にふたを開けないでください。
- 動作中、蓋と本体の隙間を絶対にのぞき込まないでください。
- 蓋を開けても、UVCライトが消えなかった場合には、絶対にUVライトの光を直視しないでください。また、ただちに蓋をしめて、電源OFFにしてください。
- 分解・改造はしないでください。特に、UVCライトをはずし別用途に使用することは絶対にしないでください。

注意


- 本製品を濡らさないでください。万が一濡れてしまった場合はすぐに使用を中止してください。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿の場所での使用・放置は避けてください。
- 本体をシンナーやベンジン等の有機溶剤で拭かないでください。変形・変色の原因となります。
- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- アロマオイルを規定の分量より多く垂らして使用しないでください。
- アルコール成分の含まれるアロマオイルのご使用はおやめください。
- 別の香りを使用の際は、もとの香りが薄くなってからのご使用を推奨します。
- 水洗いは故障の原因となりますのでおやめください。
- お手入れの際は、濡らした綿棒や布で表面のアロマオイルを拭き取ってください。

各部の名称

本体




USBケーブル




使用方法

1 | 接続

付属のUSBケーブルで本製品のUSBポートとパソコン等のUSBポートを接続してください。2つのライトが同時に点灯し、2秒後待機状態になります。



2つのライトが同時点灯



2秒後待機状態になります。
UVCライトとアロマライトは消えます。

2 | モードの切り替え

① UVCモード

待機状態で、モードボタンを1回押して、UVCライトのみが3秒間点灯します。そのまま、3秒後、UVCライトは点滅し、UVCモードで運転します。

② アロマ+UVCモード

待機状態で、モードボタンを押して、UVCライトのみが3秒間点灯し、点灯状態でもう一度モードボタンを押してUVC+アロマライトが同時に点灯します。そのまま、3秒後、2つのライトは点滅し、アロマ+UVCモードで運転します。

3 | 運転停止

運転の状態で、モードボタンを1.5秒間以上長押しをすると、運転は停止し、待機状態になります。

※初期設定の運転時間は5分です。5分経つと、運転が自動停止し、待機状態になります。

4 | UVC保護機能

本機は運転する際、上蓋（角度5°以上）を開けると、UVCの動作が停止します。初期設定の運転時間終了する前、上蓋を閉めると、UV-C動作が続きます。

お手入れについて

- 本品は水洗いができません。お手入れの際、ケース内部は水に濡れないようにご注意ください。
- 安全にご使用していただくため、定期的に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。
- 変色、変質、破損の原因となります。

仕 様

品 番	hly02
電 源	DC5V
外 形 寸 法 (約)	幅227mm×奥行121mm×高さ52mm
製 品 質 量 (約)	400g
USBコード長さ (約)	95cm
生 産 国	中国
使用できるもの	①指輪、ネックレス、ブレスレット、ピアス ②金属食器、紙幣、硬貨 ③スマホ、腕時計、メガネ、マスク、鍵
使用できないもの	UV(紫外線)に弱い石が付いたアクセサリー(サンゴ、真珠、トパーズ、紫水晶、ターコイズなど)、哺乳瓶ニプルなどの乳幼児用衛生用品、入れ歯、コンタクトレンズ等、身体に直接使用するもの

※本製品を使用することにより生じた物損については、当社は一切の責任を負いかねます。

保証書

品名	UV除菌ケース	品番	hly02	お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より 1年間 （消耗品及び付属品は除く）				
販売店	（住所・店名）				
お名前		お電話番号			
ご住所					

無償交換規定

- 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
- 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、お買い上げの販売店にレシート等の購買の証明となるものと本書を併せてご提示ください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。
(イ) 使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。
(ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。
(ニ) 接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。
(ホ) 一般家庭用以外（業務使用、車両や船舶への搭載）で使用した場合の故障、損傷。
(ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
(ト) 本書のご提示無き場合。
(チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(リ) 転売品及び中古品（オークション購入等を含む）。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

UV除菌ケースはこまめに点検してください

このような症状は 製品の動作中に異常な音がる 本体が異常に熱くなる・焦げ臭い
ありませんか？ その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し
当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売元：モダンデコ株式会社  0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 FAX 082-236-1298 営業時間 10:00～18:00