


# 取扱説明書

超音波式 アロマディフューザー

品番:kg01



MODERN DECO CO.,LTD.



MODERN DECO

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方でご愛用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

十分な検査はしておりますが、万一不良がございましたら下記までご連絡ください。

モダンデコカスタマーセンター  ナビダイヤル 0570-039-777

## 目次

安全上のご注意	3 - 5
各部の名称	6.7
使用方法	8 - 10
お手入れの仕方	11
仕様	12
保証書	14.15

## 安全上のご注意

天災などの不可避の災害、改造等本来の使用を逸脱した使用、お客様の不注意によって生じた故障や事故に関しましては弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### 本製品は一般家庭用です

本商品は一般家庭に限って開発された商品です。一般家庭での目的用途以外の使用や業務用としての使用はおやめください。誤った使用、目的用途以外の使用は保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。

-  **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。
-  **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を表示します。

### 図記号説明

-  **必ず行う**       **一般的な禁止**       **分解禁止**

## 警告

- 本商品付属のACアダプタ以外のものを使用したり、本商品のアダプタを他商品に使用しないでください。発火、火災、感電や電池の漏液、破損、損傷の原因となります。
  - 本製品は水平でしっかりとした場所に設置してください。絨毯などの柔らかいものの上に置かないでください。
  - 定期的にACアダプタ、コード、プラグに異常がないか確認してください。異常が見つかった場合直ちに使用を中止し、カスタマーセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると感電、発火、異常発熱の原因となります。
  - お風呂場や湿気が多い場所で使用しないでください。
  - 気分が悪くなった時は使用を中止し、すぐに室内を換気してください。  
※特に、妊娠中の方や乳幼児、ペットなどは臭いに敏感になることがあります。
  - 本製品は医療機器ではありませんので、吹き出し口から噴霧されるミストを直接吸入しないでください。
  - 閉め切った室内や、就寝中の長時間使用は体調の変化に注意してください。  
※体調が悪化する原因となるおそれがあります。
  - 異音や異臭が発生する場合は速やかに使用を中止してください。
-  ● 小さなお子様が近くにいない場所でご使用ください。
- 水タンクには常温の水道水を入れてください。アロマオイル以外の液体は入れないでください。
  - 濡れた手でACアダプタの抜き差しをおこなわないでください。感電する恐れがあります。
  - ACアダプタをカバーや布などで覆った状態で使用しないでください。熱がこもって発火したり、異常発熱の原因となります。
  - 落とす・ぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
  - コードが傷んだ状態(断線・被膜の破れ等)で使用しないでください。
  - 本製品は一般家庭用です。業務用などの過度の負担がかかるような使用はしないでください。

- ミストが電気製品や壁、家具、カーテンなどに直接当たらないようにしてください。  
※オイルの成分によっては、オイルが付着したものが変質する場合があります。
- 本体やオイルを倒したり、ゆすったりしないでください。  
※オイルがこぼれ出たり、吹き出し口からオイルが飛び散ることがあります。



- 改造しないでください。修理技術者以外の人は、分解・修理しないでください。

## 注意



- ACアダプタやコードに異常がみられた場合やコンセントの差し込みが正常でない場合は使用を中止してください。感電、ショート、発火の原因となります。
- ACアダプタを抜く際は、コードを持って抜くのではなく、ACアダプタそのものを持って抜いてください。断線、ショート、感電の原因となります。
- ACアダプタのプラグに付着しているほこり、チリなどは定期的に掃除して取り除き、清潔な状態を保ってください。絶縁不良になる場合があり、発火や火災の原因にもなります。ACアダプタを定期的に乾いた布で拭いて常に清潔な状態を保ってください。
- オイルを薄めず原液のままご使用ください。



- ACアダプタが破損した状態で本製品を使用しないでください。
- ACアダプターが機能しない場合や、落としたり破損した場合、液体に浸かった場合等は、使用を中止し、カスタマーセンターまでご連絡ください。
- 運転中にミスト吹き出し口をふさがしないでください。  
※正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因となります。
- 本製品の内部には触らないでください。  
※故障や事故の原因となります。
- 本製品をミストの噴霧をする以外の目的で使用しないでください。
- 電子製品の近くに設置しないでください。

## 各部の名称


### 本体正面



### 本体底面




### 本体カバーを外した状態




### 付属品


お手入れブラシ



ACアダプター




## 使用方法




① 電源は入れずに、アロマディフューザーを平らなところに置いてください。

※製品特性上、床に置いて使用すると、ミストが周囲に落ち、床が濡れる場合があります。タオル等を床に敷いていただくか、床から70cm以上の高さに設置し、ご使用ください。



② 本体カバーをはずし、水タンク内水位線の「MAX」まで水を注いでから、アロマオイルを3~4滴入れてください。

※水を注いだ状態で、製品を移動させないでください。水がこぼれる恐れがあります。



③ 本体カバーを取り付け、電源を入れてください。

## モードの切り替え

### ① ライトモード



ライトボタンを1回押すと、100%の明るさで点灯します。



ライトボタンを2回押すと、50%の明るさで点灯します。



ライトボタンを3回押すと、ロウソクモードで点灯します。



ライトボタンを4回押すと消灯します。

## ② ミストモード



電源ボタンを1回押すと、電源が入り、ミスト・ライト・ファンが運転開始されます。



電源ボタンを2回押すと、ライトが2回点滅し、間欠モードに移行します。


※15秒毎にミストとファンの同時運転と、停止を自動で繰り返します。

※ライトを消したい場合は、ライトボタンを3回押してください。



電源ボタンを3回押すと運転停止します。

## ③ 空運転防止機能



水タンク内の水が無くなった場合、ライトが3回点滅し、その後、空運転防止のため、自動的に電源がOFFになります。

## お手入れの仕方

本体表面が汚れている場合は、柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

※ベンジン・シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。

※長時間使用しない場合は、お手入れ後、本体(内部)をよく乾燥させてから保管してください。



# 保証書

品名	超音波式 アロマディフューザー	品番	kg01
お買い上げ日			
保証期間	お買い上げ日より <b>1年間</b> （消耗品及び付属品は除く）		
販売店	（住所・店名）		
<hr/>			
お名前		お電話番号	
ご住所			

## 無償交換規定

- 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
- 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、お買い上げの販売店にレシート等の購買の証明となるものと本書を併せてご提示ください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。  
(イ) 使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。  
(ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。  
(ニ) 接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。  
(ホ) 一般家庭用以外（業務使用、車両や船舶への搭載）で使用した場合の故障、損傷。

- (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキの摩耗や打痕による損傷。  
(ト) 本書のご提示なき場合。  
(チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

- (リ) 転売品及び中古品（オークション購入等を含む）。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
  - 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものではありません。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

## 超音波式 アロマディフューザーはこまめに点検してください

- このような症状は  製品の動作中に異常な音ができる  
ありませんか？  本体が異常に熱くなる・焦げ臭い  
 その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売元：モダンデコ株式会社  0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101  
FAX 082-236-1298 営業時間 10:00～18:00